

3. Mantenimiento de los reductores planetarios pequeños tipo MPV MPL

Intervalos para el cambio de grasa

Estos reductores se han llenado con grasa para toda su vida útil y están cerrados herméticamente.

No es necesario un cambio de lubricante.