

Service

Für Reparaturen und zur Lieferung von Ersatzteilen benötigen wir folgende Angaben vom Typenschild:

- Typ
- Übersetzung i
- Bauart
- Id. Nr.
- A. Nr.

Motoranbau und erforderliche Schrauben-Anzugsdrehmomente MA

Motoranbau Servo-Getriebe

Motoranbau Kegelradgetriebe

Motoranbau Kegelstirnradgetriebe

Motoranbau Planetengetriebe

Motoranbau Servo-Planetengetriebe 2008