

3. Kserwacja przekładni planetarnej Klein, typ MPV MPL

Częstotliwość wymiany smaru

Przekładnie te są napełniane smarem na cały okres żywotności i są hermetycznie zamknięte. Nie jest potrzebna wymiana środka smarowniczego.