

3. Mantenimiento de reenvíos angulares-planetarios tipo LP(H) / LPF(H) / MLP(H) / MLPF(H)

3.1 Cambio de lubricante

En nuestros mecanismos utilizamos de serie lubricantes minerales.

En caso de usar lubricantes sintéticos por favor consúltenos.

Atención! no mezclar aceites minerales con aceites sintéticos, se pueden producir daños irreparables.

3.2 Periodicidad de los cambios de aceite

El primer cambio de aceite debe hacerse a las 500 horas de funcionamiento.

Los siguientes cambios deben hacerse cada 3000 horas de funcionamiento.

Máx. 3 años.

3.3 Forma de proceder

el mecanismo debe alcanzar la temperatura de trabajo y pararlo.

asegurarse de que el accionamiento o la máquina no puede ponerse en marcha accidentalmente.

quitar tapón de vaciado y dejar salir el aceite.

poner de nuevo el tapón.

quitar respiradero y llenar con el tipo de aceite correcto hasta la mitad de la mirilla.

poner respiradero.

En la tabla siguiente se puede consultar la cantidad de aceite necesaria

Usar el tipo de aceite según la lista de componentes o un aceite equivalente de otro fabricante; comprobar la miscibilidad.

3.4 Cantidad de aceite necesaria

Tamaño	04	8	16	32	64
Reducción	10 - 42	10 - 42	10 - 42	10 - 42	10 - 42
cantidad [litros]	1,5	2	3,5	6	10

Tamaño	04	8	16	32	64	128	256
Reducción	60 - 210	60 - 210	60 - 210	60 - 210	60 - 210	60 - 210	60 - 210
cantidad [litros]	0,7	1	2,5	4	7	10	30

Atención! las cantidades indicadas son valores aproximados.

La cantidad de aceite correcta es la que indica la mirilla o en su lugar la varilla.